

## BWT OSMOCLEAN B



BWT OSMOCLEAN B

- Agente limpiador para eliminación de depósitos orgánicos en membranas de ósmosis inversa
- Para una perfecta calidad del permeado
- Para una larga vida útil y un alto rendimiento de las unidades de ósmosis inversa

**Efectos:** Formulación desincrustante, detergente y limpiadora que elimina la mayoría de las impurezas orgánicas que se depositan sobre las membranas de ósmosis inversa.

**Aplicación:** Limpieza de membranas de ósmosis inversa. No mezclar puro o diluido con BWT OSMOCLEAN A.

**Propiedades:** BWT OSMOCLEAN B es un líquido amarillento

- Densidad (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C 1.16 ± 0.05
- Valor pH > 13.00

**Almacenamiento:** Bien cerrado, en un lugar fresco (entre 5°C y 35°C) y bien ventilado

**Utilización:**

■ Diluir el producto en agua osmotizada y filtrada en una proporción de 3-10%, dependiendo del tipo de incrustación. Es necesario un tiempo de contacto de 20-60 minutos, dependiendo de la severidad de la incrustación.

<b>BWT OSMOCLEAN B</b>	<b>20 kg</b>
<b>Código de producto</b>	<b>3034.03</b>

La hoja de datos de seguridad está disponible en [www.msds-sys.net](http://www.msds-sys.net)



BWT OSMOCLEAN C

- Para la limpieza periódica de todo tipo de unidades de ósmosis inversa
- Para una calidad de permeado perfecta
- Para una larga vida útil y un alto rendimiento de las unidades de ósmosis inversa

### PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

## BWT OSMOCLEAN C

**Efectos:** Mantenimiento para evitar depósitos.

**Aplicación:** Para el mantenimiento periódico de las unidades de ósmosis inversa de todo tipo. En el caso de PERMAQ®Pico, el ciclo de limpieza se muestra en la unidad de control.

**Propiedades:** BWT OSMOCLEAN C es un líquido amarillento.

- Solubilidad/Miscibilidad en el agua: completamente miscible

**Almacenamiento:** Almacenar en un lugar fresco y seco.

<b>BWT Osmoclean C</b>	<b>30 kg</b>
<b>Código de producto</b>	<b>3068.02</b>

La hoja de datos de seguridad está disponible en [www.msds-sys.net](http://www.msds-sys.net)

Para BWT PERMAQ® Pico	1	2	3	4	5	6	7	8
Cantidad de dosificación ml	250	400	500	800	1000	1200	1300	1300
Para BWT PERMAQ® Pico	10	20	30	40	50	60	70	90
Cantidad de dosificación ml	250	400	500	800	1000	1500	1750	1750