

BWT CS-4002



BWT CS-4002

- Protección contra la corrosión de los circuitos de refrigeración y de los sistemas de agua caliente y fría
- Protección contra la corrosión del cobre por medio del componente de formación de la película

Efectos: Protección contra la corrosión mediante la formación de una película protectora.

Aplicación: Circuitos de refrigeración así como sistemas de agua caliente y fría en los que se utiliza el cobre. No puede utilizarse en combinación con biocidas oxidantes.

Propiedades: BWT CS-4002 es un líquido claro y amarillo.

- Densidad (g/cm³) a 20°C 1.11
- Punto de solidificación -13 °C
- Valor del pH 13.5
- No está sujeto a la tasa de COV

Almacenamiento: Bien cerrado.

Dosificación: Aprox. 10-30 ml/m³ en agua circulante, dependiendo del índice de concentración y la calidad del agua. Durante las primeras 3 semanas, se recomienda triplicar la dosis para formar la película protectora.

BWT CS-4002	5 kg	20 kg
Código de producto	3014.00	3014.01

La hoja de datos de seguridad está disponible en www.msds-sys.net.