

## BWT SH-2002



### BWT SH-2002

- Para la protección contra la corrosión por alcalinización
- No volátil
- Adecuado para la generación de vapor en la industria alimentaria (según FDA 173.310)

**Efectos:** Protección contra la corrosión al aumentar el pH y fijar el CO<sub>2</sub>.

**Aplicación:** Calderas de vapor en la industria alimentaria a presiones de trabajo altas, medias y bajas. También es adecuado para los circuitos de agua caliente y muy caliente.

**Propiedades:** BWT SH-2002 es un líquido claro e incoloro.

- Densidad (g/cm<sup>3</sup>) a 20°C 1.17
- Punto de solidificación -20 °C
- Valor del pH 14

**Almacenamiento:** Bien cerrado.

**Dosificación:** Se utilizará sin diluir, dependiendo de la aplicación. La dosis habitual es de aproximadamente 90 ml por m<sup>3</sup> de agua de reposición.

BWT SH-2002	25 kg	250 kg
Código de producto	3029.00	3029.01

La hoja de datos de seguridad está disponible en [www.msds-sys.net](http://www.msds-sys.net)